


- ① フィルターの脱着時は必ず本体の電源をコンセントから抜く。
- ② **水道管分岐の根元にあるボールバルブを閉める**  
- ③ **蛇口**を開放し、タンクの水を空にしてから作業を行ってください
- ④ フィルターを外す時、フィルターを持って左に**45度**回して下に引く。
この時フィルターの残水がありますので下に水が落ちないようにタオル等を添えて下さい。



- ⑤ フィルターを付ける時、（フィルターは用途により写真と異なる場合があります）



矢印の凹凸部を合わせてから右に**45度**回して取付けます。



注意

垂直に挿入し、無理に回さないで下さい。



注意

フィルターは向かって右から5ミクロン・カーボン・1ミクロンの順番です。

- ①セディメントフィルター5ミクロン（緑）
- ②プレカーボンフィルター（黄）
- ③セディメントフィルター1ミクロン（橙）



空気圧調整 フィルター交換時に空気圧調整をして下さい。

浄水器に入る給水バルブを閉め、浄水器の蛇口を開けてタンク内の水を全て出す。空気圧ゲージがある場合は、空気圧を計ります。



空気圧調整に必要な道具

自転車の空気入れなら何でもOK



タンクキャップ
を取る

デジタルゲージで空気圧を計る。
数値は**6 psi**
バルブアダプターを取り付け空気
入れて、空気を入れます。
6 psi になるまで
空気圧を調整してください。



PSI 表示までボタンを押して下さい



[バルブアダプター 米式→英式]

米式アダプターの他に②のアダプターもあります。
仏式→米式

はさみ型又は下写真の空気入れ口になります。



②



空気入れはホームセンターで
¥1000位で売ってます。

完了！