

フィルター交換手順

※ タンクに空気を入れる場合は2枚目からご覧ください。



左パネル④のフィルター交換ボタンの周りがブルーに点滅するまで押ししてください

機能が停止する音がして給水が止まります。次に、以下の手順でフィルターを交換してください。

1図



1図

前面パネルを開け、フィルターを持って手前に引き、左に45度回して下に引きます。

この時フィルターの残水がありますので下に水が落ちないようにタオル等を添えて下さい



フィルターの取付け

矢印の凹凸部を合わせてから右に45度回して取付けます。

最後まで噛合ったことを確認してください。



フィルターは向かって右から5ミクロン・カーボン・1ミクロンの順番です。

①セディメントフィルター5ミクロン (緑)

②プレカーボンフィルター (黄)

③セディメントフィルター1ミクロン (橙)



フィルター交換後はフィルターチェンジボタンを押し、ブルー表示の点滅が消えれば完了です。

リセット



フィルター交換後は、正面プレートのZEROボタンを2秒間長押しをしてください。リセットされます。

タンクに空気を入れる手順



フィルター交換ボタンを押して点滅状態にするか、

(この場合、フィルター交換中は、絶対ボタンに触れないように注意)

または、

コンセントを抜いて電源を切り、浄水器に入る給水バルブを閉め

浄水器の蛇口を開けて**タンク内の水を全て出す**。



フィルター交換手順に従いフィルターの下にはタオルをあて、絶対に水を零さない



デジタルゲージで空気圧を計る。

数値は**6 psi**

バルブアダプターを取り付け空気
入れて、空気を入れます。

6 psi になるまで
空気圧を調整してください。



PSI 表示までボタンを押して下さい



②



③



[バルブアダプター 米式→英式]
このアダプターを使用します。



自転車の空気入れなら何でもOK

